









97290016179279

הוראות התקנה

מקט: FP-2SHGEWHGLS1

אזהרה: חשוב!

לפני התקנת המתג יש לנתק את החשמל בלוח החשמל

<p>1. הפרד את המתאם מהמסגרת הדקורטיבית בעדינות באמצעות מברג שטוח.</p>	<p>מתאם</p>  <p>מודול</p>  <p>מסגרת דקורטיבית</p>
<p>2. פרק את המתג הקיים בקיר ובמקומו הרכב את המתאם של SwitchBee. הדק את ברגי העיגון היטב.</p>	
<p>3. חבר את חוטי החשמל למודול על פי ההוראות המצורפות למודול. יש להקפיד על הידוק הברגים בחוזקה.</p>	
<p>4. הכנס את המודול לתוך המתאם והדק בעדינות עד להישמע 'קליק' אשר מעגן את המודול.</p>	
<p>5. הרכב את המסגרת הדקורטיבית על גבי המתאם עד להישמע קליק אשר מעגן את המסגרת לקיר.</p>	

הערה: לאחר התקנה ראשונית חיישי המגע עוברים תהליך איפוס. יש להמתין דקה עד לפעולה תקינה של החיישנים.